


# Lenovo USB-C Travel Hub

## Handbuch für den Schnelleinstieg



[http://support.lenovo.com/docs/usb\\_c\\_travel\\_hub](http://support.lenovo.com/docs/usb_c_travel_hub)

## Hauptfunktionen

Der Lenovo USB-C Travel Hub (im Folgenden als Hub bezeichnet) unterstützt die folgenden Hauptfunktionen:

- USB-Geräte: USB 3.0 oder kompatible Geräte
- Externe Monitore: ein HDMI™-Monitor (High-Definition Multimedia Interface™) und ein VGA-Monitor (Video Graphics Array)
- Netzwerkverbindung: Ethernet-Anschluss

Netzwerkfunktionen (nur bei Verwendung mit einigen Lenovo®-Computern verfügbar):

- Media Access Control (MAC) address Pass Through
- Wake on LAN
- Preboot eXecution Environment (PXE)

### Anmerkungen:

- Unter <http://www.lenovo.com/accessoriesguide> finden Sie eine Liste mit Computern, die die Netzwerkfunktionen unterstützen.
- Je nach dem Computermodell unterscheidet sich die Leistungsfähigkeit der Stromversorgung für USB-C-Anschlüsse. Einige USB-C-Anschlüsse an Ihrem Computer unterstützen diesen Hub möglicherweise nicht. Detaillierte Informationen zum Computermodell finden Sie unter: <http://www.lenovo.com/accessoriesguide>

## Maximal unterstützte Auflösung

Der Hub hat zwei Videoanschlüsse, unterstützt aber nur jeweils einen externen Monitor. Wenn beide Videoanschlüsse gleichzeitig angeschlossen werden, funktioniert nur der HDMI-Monitor.

- HDMI-Ausgabe: 3840 x 2160 Pixel (30 Hz)
- VGA-Ausgabe: 1920 x 1200 Pixel (60 Hz)

## Systemvoraussetzungen

Stellen Sie vor der Verwendung des Hubs sicher, dass eines der folgenden Microsoft® Windows®-Betriebssysteme auf Ihrem Computer installiert ist:

- Windows 7
- Windows 10

## Einheitentreiber unter Windows-Betriebssystemen installieren

Auf einigen Lenovo Computern ist der Hub-Einheitentreiber vorinstalliert. In diesem Fall können Sie den Hub verwenden, sobald Sie ihn an den Computer angeschlossen haben.

Sie können den aktuellen Einheitentreiber für den Hub auch unter [http://support.lenovo.com/docs/usb\\_c\\_travel\\_hub](http://support.lenovo.com/docs/usb_c_travel_hub) herunterladen.

### Fehlerbehebung

**Problem:** Der externe Monitor lässt sich nicht einschalten.

**Lösung:** Stellen Sie sicher, dass der externe Monitor ordnungsgemäß angeschlossen ist (siehe Abbildung auf der Titelseite).

---

**Problem:** Der Hub ist am Computer angeschlossen, funktioniert aber nicht.

**Lösung:**

- Je nach dem Computermodell unterscheidet sich die Leistungsfähigkeit der Stromversorgung für USB-C-Anschlüsse. Einige USB-C-Anschlüsse an Ihrem Computer unterstützen diesen Hub möglicherweise nicht.
  - Stellen Sie sicher, dass der Einheitentreiber der Andockstation installiert ist. Sollte dies nicht der Fall sein, installieren Sie den Einheitentreiber und starten Sie den Computer neu.
- 

**Problem:** Die Anzeige auf dem externen Monitor ist leer.

**Lösung:**

- Stellen Sie sicher, dass der an den Hub angeschlossene Computer ordnungsgemäß funktioniert und sich nicht im Energiesparmodus oder Ruhezustand befindet. Befindet sich der Computer im Energiesparmodus oder Ruhezustand, ist die externe Monitoranzeige immer leer.
- Stellen Sie sicher, dass der Einheitentreiber gemäß den Installationsanweisungen installiert ist.

Tritt der Fehler weiterhin auf, trennen Sie alle Verbindungen zum Hub und deinstallieren Sie die Einheitentreiber des Hubs. Installieren Sie den Einheitentreiber anschließend erneut und schließen Sie den Hub wieder an.

---

**Problem:** Der externe Monitor zeigt kein Bild oder das Bild flimmert.

**Lösung:**

- Stellen Sie sicher, dass der externe Monitor eingeschaltet und ordnungsgemäß am Computer angeschlossen ist.
  - Stellen Sie sicher, dass die Auflösung des externen Monitors vom Hub unterstützt wird.
- 

**Problem:** Das Bild des externen Monitors flackert.

**Lösung:** Stellen Sie sicher, dass die Auflösung des externen Monitors vom Hub unterstützt wird.

---

**Problem:** Der Computer kann Web-Flash-Dateien wiedergeben. Wenn ich jedoch das Fenster auf den externen Monitor ziehe und das Wiedergabefenster maximiere, wird die Wiedergabe beendet.

**Lösung:** Führen Sie eine Aktualisierung auf die neueste Version von Adobe Flash Player durch.

---

## Rechtliche Hinweise

Lenovo und das Lenovo Logo sind Marken von Lenovo in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und/oder anderen Ländern.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicennamen können Marken anderer Hersteller sein.

Reduce | Reuse | Recycle



**Erste Ausgabe (Januar 2017)**

**© Copyright Lenovo 2017.**

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN (LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE): Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.



SP40M60799